

SIMBOLI E SEGNALI



Doppio segnale acustico,
inserimento corretto



LED flashes



inserimento su tastiera



Segnale acustico lungo,
inserimento errato



Illuminazione del LED



Tenere premuto

APERTURA DELLA SERRATURA



Inserire il codice (codice Manager di fabbrica : 1 2 3 4 5 6), se questo risulta corretto, si sentirà un doppio segnale acustico e dè possibile sbloccare la porta della cassaforte ed aprirla. Se la porta non viene aperta entro 3 secondi, la serratura si bloccherà nuovamente. **EM3020**: per bloccare la serratura, premere qualsiasi tasto.

CAMBIARE CODICE MANAGER (CON LA PORTA APERTA!)



Premere e tenere premuto il tasto "0" fino a quando non sarà emesso un doppio segnale acustico.


Il LED si accenderà quando si eseguono le seguenti azioni :



- Inserire il vecchio codice 

Per esempio



- Scegli un nuovo codice ed inseriscilo 



- Inserisci nuovamente il nuovo codice 

Se al secondo inserimento, il codice risulta errato, verrà emesso un segnale acustico prolungato e il vecchio codice rimarrà valido.

Gold Alarm Srl

P.IVA 06604640638
C.C.I.A.A. NA504358
Iscriz.Trib. NA300/93
Cap. Soc.Int.vers. €110.000,00

Sede Operativa :

Via Giovanni Manna, 16 18 20
80133 Napoli
Tel/Fax 081 268833 - 081 282487
www.goldalarm.it - info@goldalarm.it

Sede Legale :

Via Solimena 127
80127 Napoli
goldalarm@pec.it


AGGIUNGERE NUOVO CODICE/USER



Premere e tenere premuto il tasto "1" fino all'emissione di un doppio segnale acustico.

Il LED si illuminerà quando si eseguono le seguenti azioni :




- Inserire il proprio codice Manager 

Per esempio!



- Inserire il nuovo codice User 



- Inserire nuovamente il nuovo codice User 

Se al secondo inserimento, il codice risulta errato, verrà emesso un segnale acustico prolungato e il vecchio codice rimarrà valido.

ELIMINARE UN CODICE USER



Premere e tenere premuto il tasto "3" fino all'emissione di un doppio segnale acustico.

Il LED si illuminerà quando si eseguono le seguenti azioni :



- Inserire il proprio codice Manager 

Il codice utente è stato eliminato.



IMPOSTARE RITARDO DI APERTURA E TEMPO DI APERTURA

Ritardo di apertura : Tempo in minuti tra il primo e il secondo inserimento del codice.

Tempo di apertura : Periodo di tempo in minuti durante il quale è possibile immettere il codice una seconda volta e aprire la serratura.



Premere e tenere premuto il tasto "9" fino all'emissione di un doppio segnale acustico.

Il LED si illuminerà quando si eseguono le seguenti azioni :



- Inserire il proprio codice Manager



- Inserire il tempo di ritardo e di apertura della cassaforte.

In questo esempio : 2602 per un ritardo di apertura di 26 minuti ed apertura cassaforte di 2 minuti



- Inserire nuovamente l'impostazione di ritardo ed aprire la cassaforte.

ELIMINARE LE IMPOSTAZIONI DI RITARDO

L'impostazione di ritardo può essere modificata od eliminata durante l'intervallo di apertura



Inserisci un codice valido. Dopo il periodo di ritardo inizia il tempo di apertura della finestra. Il LED lampeggia 1 volta al secondo ed emette un segnale acustico.



Premere e tenere premuto il tasto "9" fino all'emissione di un doppio segnale acustico.

Il LED si illuminerà quando si eseguono le seguenti azioni :



- Inserire il codice Manager



- Eliminare il ritardo e l'apertura inserendo 00 per le impostazioni del ritardo e 01 per l'apertura



- Inserire le impostazioni di ritardo ed apertura

Gold Alarm Srl

P.IVA 06604640638

C.C.I.A.A. NA504358

Iscriz.Trib. NA300/93

Cap. Soc.Int.ver. €110.000,00

Sede Operativa :

Via Giovanni Manna, 16 18 20

80133 Napoli

Tel/Fax 081 268833 - 081 282487

www.goldalarm.it - info@goldalarm.it

Sede Legale :

Via Solimena 127

80127 Napoli

goldalarm@pec.it



SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Se la serratura emette una serie di segnali acustici quando viene aperta,



la batteria è quasi scarica e la si deve sostituire immediatamente.

Dovrebbero essere usate solo batterie alcaline 9V Duracell, Duracell Industrial o altre batterie Energizer

Vano batteria nella porta

Aprire il vano batteria e sostituire la batteria con una nuova.

Vano batteria all'interno della cassaforte.

In caso di tastiere che iniziano con ST40xx e DE20xx, il vano batteria è situato all'interno della cassaforte.

Se la batteria è completamente scarica, bisogna tenere una nuova batteria sui poli presenti sul frontale della tastiera, mentre si digita il codice, fino a quando la cassaforte si apre completamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La serratura non reagisce

a. Controllare la tastiera

Se la serratura non reagisce, seguire la procedura per verificare che la tastiera funzioni.


Premere e tenere premuto il tasto "5" fino all'emissione di un doppio segnale acustico.


Il LED si illuminerà durante l'esecuzione delle seguenti azioni:



In seguito, premere tutti i tasti uno alla volta e uno dopo l'altro



Se il tasto = Funziona 

Se il tasto = non funziona , il test sarà interrotto

Se uno o più tasti non funzionano correttamente, contattare il fornitore.

b. La serratura non emette nessun segnale acustico

La serratura non emette alcun segnale acustico quando si preme un tasto. La batteria è scarica, sostituire la batteria. (Vedi punto precedente)

c. Ho dimenticato il mio codice

Per motivi di sicurezza, M-LOCKS non fornisce un codice che puoi usare per aprire la tua serratura.

Contatta il tuo fornitore.

d. Difficoltà nel muovere e aprire la serratura

Questo è probabilmente un problema con il meccanismo della barra di bloccaggio, posto all'interno della porta della cassaforte, e non con la serratura stessa. Questo manuale riguarda solo la serratura e non la cassaforte completa. Si prega di contattare il produttore della cassaforte per risolvere questo problema.