

Codice user standard : **1-2-3-4-5-6**

La serratura può essere aperta con il codice user o con la chiave

1. Aprire la cassaforte

1.1. Inserire il codice utente, da 3 a 6 cifre (il codice di fabbrica è : 1-2-3-4-5-6)

1.2. Se il codice è inserito correttamente, entro 5 secondi la cassaforte si aprirà automaticamente.

1.3. Quando si inserisce il codice errato, suonerà per cinque volte un segnale acustico, sul display apparirà la parola "Error". Dopo il quinto inserimento errato del codice, la tastiera si bloccherà per 15 minuti. Durante l'intero periodo in cui la tastiera è bloccata, sul display sarà illuminata la parola "HOLD" (la tastiera non potrà essere aperta neanche inserendo il codice corretto).

Note:

Ogni pressione sulla tastiera è confermata da un breve segnale acustico e dalla visualizzazione sul display del valore del tasto che è stato premuto sulla tastiera. Se i tasti non vengono premuti per 15 secondi, il dispositivo entra in modalità standby, che disattiva i segnali acustici e luminosi della tastiera.

Se c'è un errore durante l'immissione del codice (prima di premere il tasto "LOCK"), si può eliminare la cifra inserita premendo il tasto "CLEAR".

2. Chiudere la cassaforte

Per chiudere la cassaforte è necessario chiudere la porta della cassaforte e fare pressione con la mano, inserire il codice utente composto da 3 a 6 cifre, ogni pressione della tastiera è confermata da un breve segnale acustico e dalla visualizzazione sul display della cifra inserita sulla tastiera. Se il codice inserito è corretto (il numero non supera le 6 cifre) entro 5 secondi la cassaforte si chiude automaticamente.

3. Cambiare il codice

Il codice user cambia quando si chiude la cassaforte e si inserisce un nuovo codice; il codice precedente viene cancellato.

4. Aprire la cassaforte con la chiave d'emergenza.

4.1. Inserire la chiave nella serratura e ruotarla in senso antiorario. La cassaforte si aprirà.

4.2. Inserire un nuovo codice utente (da 3 a 6 cifre) e premere il tasto "LOCK" (mentre si mantiene la chiave d'emergenza con la mano). Un nuovo codice utente è stato impostato.

4.3. Il nuovo codice utente deve essere reinserito per chiudere il sistema di bloccaggio.

Gold Alarm Srl

P.IVA 06604640638

C.C.I.A.A. NA504358

Iscriz.Trib. NA300/93

Cap. Soc.Int.vers. €110.000,00

Sede Operativa :

Via Giovanni Manna, 16 18 20

80133 Napoli

Tel/Fax 081 268833 - 081 282487

www.goldalarm.it - info@goldalarm.it

Sede Legale :

Via Solimena 127

80127 Napoli

goldalarm@pec.it