

## Manuale utente per serratura elettronica Q1

1. Le batterie sono già installate nella cassaforte
2. **CODICE STANDARD:** 1,2,3,4,5,6 #
3. Aprire la porta :
  - Inserire il codice : 1,2,3,4,5,6 #. Se si accende il LED verde e si sentono 2 "beep" , la serratura è sbloccata
  - Girare la maniglia in senso orario fino a quando si ferma
  - Aprire la cassaforte

Se si inserisce il codice errato per 4 volte, la serratura si blocca automaticamente per 1 minuto.

**ATTENZIONE :** Dopo aver acquistato la cassaforte, sostituire il codice standard con un codice personale.

4. Come sostituire il codice

**ATTENZIONE :** E' necessario sostituire il codice e controllare che sia corretto quando la porta della cassaforte è aperta.

- Inserire 1,2,3,4,5,6 # (Codice standard), si accenderà il LED verde, premere il pulsante " \* ", si accenderà il LED giallo
- Entro 8 secondi, inserire un nuovo codice da 4 a 8 cifre e premere il tasto " \* " per confermare;
- Inserire nuovamente il codice entro 8 secondi e premere il tasto " \* " per confermare;

Se si sentono 3 "beep", significa che il codice è stato modificato.

Se si sentono 4 "beep", significa che il codice non è stato modificato, bisogna quindi ripetere la procedura del cambio codice.

Dopo aver inserito il nuovo codice, girare la maniglia in senso antiorario in modo tale che i catenacci escano fuori, inserire nuovamente il codice e girare la maniglia nel senso opposto. Questa procedura dovrebbe essere fatta per accertarsi che il nuovo codice è stato accettato.

5. Batteria scarica.

Se sia il LED verde che quello rosso si accendono contemporaneamente, significa che la batteria è scarica e bisogna sostituirla il prima possibile.

6. Procedura per la sostituzione della batteria :

- rimuovere la tastiera premendo il fermo nella parte inferiore della tastiera e contemporaneamente girare la maniglia in senso antiorario
- sostituire la batteria
- Sistemare la tastiera, ruotando in senso orario fino a quando si sentirà un "click"

7. Chiusura della cassaforte

- chiudere la porta della cassaforte;
- Girare la maniglia della cassaforte in senso antiorario fino a quando si ferma
- In questo modo la cassaforte si chiuderà immediatamente.